

ttr3.2 [®]		Audi TT 8N climatronic codes		www.audi-tt.eu
Code	Nederlands 	English 	German 	
1 C	Systeemfout	System fault	Systemfehler	
2 C	Actuele waarde virtuele sensor	Actual value virtual sensor	Ist-Wert Fühler virtuell	
3 C	Actuele waarde binnensensor in console	Actual value interior sensor in console	Ist-Wert Innenfühler Konsole	
4 C	Actuele waarde buitentemperatuursensor paravan	Actual value outside temperature sensor – plenum chamber	Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten	
5 C	Actuele waarde buitentemperatuursensor bumper	Actual value outside temperature sensor – bumper	Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger	
6 C	Actuele waarde uitblaasensor voetenruimte	Actual value outlet sensor footwell	Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum	
7 C	Actuele waarde uitblaasensor dashboardroosters	Actual value outlet sensor dashboard vents	Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer	
8 C	Displaytest	Display check	Displaycheck	
9 C	Actuele digitale waarde terugkoppelpotentiometer temperatuurklep	Actual digital value feedback potentiometer temperature flap	Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe	
10 C	Gewenste digitale waarde temperatuurklep	Target digital value temperature flap	Soll-Digitalwert Temperaturklappe	
11 C	Actuele digitale waarde terugkoppelpotentiometer A/C-klep	Actual digital value feedback potentiometer A/C flap	Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe	
12 C	Gewenste digitale waarde A/C-klep	Target digital value A/C flap	Soll-Digitalwert A/C-Klappe	
13 C	Actuele digitale waarde terugkoppelpotentiometer voet/defrost-klep	Actual digital value feedback potentiometer foot/defrost flap	Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe	
14 C	Gewenste digitale waarde voet/defrost-klep	Target digital value foot/defrost flap	Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe	
15 C	Actuele digitale waarde terugkoppelpotentiometer recirculatieklep	Actual digital value feedback potentiometer recirculation flap	Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe	
16 C	Gewenste digitale waarde recirculatieklep	Target digital value recirculation flap	Soll-Digitalwert Stauluftklappe	
17 C	Rijnsnelheid (km/h)	Vehicle speed (km/h)	Fahrgeschwindigkeit (km/h)	
18 C	Actuele waarde ventilatorspanning (Volt)	Actual blower voltage (Volt)	Istwert der Gebläsespannung (Volt)	
19 C	Gewenste ventilatorspanning (Volt)	Target blower voltage (Volt)	Sollwert der Gebläsespannung (Volt)	
20 C	Actuele waarde boordnetspanning (Volt)	Actual system voltage (Volt)	Istwert der Bordspannung (Volt)	
21 C	Aantal lage-spanningsgebeurtenissen (niet-vluchtig)	Number of low-voltage events (non-volatile)	Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)	
22 C	Schakeltoestand van de hogedrukschakelaar	Switch status of high-pressure switch	Schallzustand des Hochdruckschalters	
23 C	Aantal hogedrukgebeurtenissen (vluchtig)	Number of high-pressure events (volatile)	Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)	
24 C	Aantal hogedrukgebeurtenissen (niet-vluchtig)	Number of high-pressure events (non-volatile)	Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)	
25 C	A/D-waarde kick-down-schakelaar	A/D value kick-down switch	A/D-Wert Kick-Down-Schalter	
26 C	A/D-waarde waarschuwingslampje hoge temperatuur	A/D value high-temperature warning lamp	A/D-Wert Heißeuchte	
27 C	Motortoerental	Engine speed	Motordrehzahl	
28 C	Compressortoerental	Compressor speed	Kompressor-drehzahl	
29 C	Codering	Coding	Codierung	
30 C	Softwareversie	Software version	Software-Version	
31 C	Software-index	Software index	Softwareindex	
32 C	Potmeterfoutteller temperatuurklep	Potentiometer fault counter temperature flap	Potifehlerzähler Temperaturklappe	
33 C	Potmeterfoutteller A/C-klep	Potentiometer fault counter A/C flap	Potifehlerzähler A/C-Klappe	
34 C	Potmeterfoutteller voet/defrost-klep	Potentiometer fault counter foot/defrost flap	Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe	
35 C	Potmeterfoutteller recirculatieklep	Potentiometer fault counter recirculation flap	Potifehlerzähler Stauluftklappe	
26 C	Eindpositie temperatuurklep koud	End stop temperature flap cold	Temperaturklappe Anschlag Kalt	
37 C	Eindpositie temperatuurklep warm	End stop temperature flap warm	Temperaturklappe Anschlag Warm	
38 C	Eindpositie A/C-klep gesloten	End stop A/C flap closed	A/C-Klappe Anschlag geschlossen	
39 C	Eindpositie A/C-klep geopend	End stop A/C flap open	A/C-Klappe Anschlag geöffnet	
40 C	Eindpositie voet/defrost-klep defrost	End stop foot/defrost flap defrost	Fuß/Def-Klappe Anschlag Def	
41 C	Eindpositie voet/defrost-klep voetruiimte	End stop foot/defrost flap footwell	Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß	
42 C	Eindpositie recirculatieklep open	End stop recirculation flap open	Stauluftklappe Anschlag auf	
43 C	Eindpositie recirculatieklep dicht	End stop recirculation flap closed	Stauluftklappe Anschlag zu	
44 C	Rijcyclus-teller	Drive cycle counter	Fahrzyklus-Zähler	
45 C	Binnentemperatuur berekend (Ninc) digitaal	Calculated interior temperature (Ninc) digital	Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig	
46 C	Gefilterde buitentemperatuur (°C)	Filtered outside temperature (°C)	Außentemperatur gefiltert (°C)	
47 C	Ongefilterde buitentemperatuur (°C)	Unfiltered outside temperature (°C)	Außentemperatur ungefiltert (°C)	
48 C	ECOR	ECOR	ECOR	
49 C	Koelvloeistoftemperatuur (°C)	Coolant temperature (°C)	Kühlmitteltemperatur (°C)	
50 C	Stilstandtijd in minuten	Standstill time in min	Standzeit in min	
51 C	Motortemperatuur (°C)	Engine temperature (°C)	Motortemperatur °C	
52 C	Voorwaarden voor compressorafschakeling	Compressor cut-off conditions	Kompressor-Abschall-Bedingungen	
53 C	Indicatie actieve elektrische uitgangen: compressor / recirculatieventiel / waterklep	Display of active electrical outputs: compressor / recirculation valve / water valve	Anzeige aktiver el. Ausgänge: Kompressor / Umluftventil / Wasserventil	
54 C	Regelkengetal	Control index	Regelkennziffer	
55 C	Buitentemperatuur (°C)	Outside temperature (°C)	Außentemperatur °C	
56 C	Virtuele binnentemperatuursensor (°C)	Virtual interior temperature sensor (°C)	Innenfühler virtuell °C	
57 C	Binnentemperatuursensor console (°C)	Interior sensor console (°C)	Innenfühler Konsole °C	
58 C	Temperatuur paravan (°C)	Temperature plenum chamber (°C)	Temperatur Wasserkasten °C	
59 C	Temperatuur bumper (°C)	Temperature bumper (°C)	Temperatur Stoßfänger °C	
60 C	Uitblaas temperatuur voetenruimte (°C)	Outlet temperature footwell (°C)	Ausblasfühler Fußraum °C	
61 C	Uitblaas temperatuur dashboardroosters (°C)	Outlet temperature dashboard vents (°C)	Ausblasfühler Mannanströmer °C	
62 C	Zonintensiteit W/m²	Sunlight intensity W/m²	Sonnenintensität W/m-1	
63 C	Gefilterde zonintensiteit W/m²	Filtered sunlight intensity W/m²	Sonnenintensität gefiltert W/m-1	
64 C	Delta ventilatorverhoging	Delta blower increase	Delta Lüfteranhebung	
65 C	Delta A/C-klepverstelling	Delta A/C flap offset	Delta A/C-Klappenverschiebung	
66 C	Tijdconstante / 1,6 s	Time constant / 1.6 s	Zeitkonstante / 1,6 sec	
67 C	Koudstartcorrectie	Cold-start correction	Kaltstartkorrektur	
68 C	Maximale stuurwaarde voor I- en P-deel	Maximum control output for I and P component	Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil	
69 C	Actuele waarde uitblaasensor voetruiimte (counts)	Actual value outlet sensor footwell (counts)	Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)	
70 C	Gewenste waarde uitblaasensor voetruiimte (counts)	Target value outlet sensor footwell (counts)	Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)	
71 C	Afwijking (epsilon)	Deviation (epsilon)	Abweichung (Epsilon)	
72 C	Aandeel (+ verwarmen / - koelen)	Proportion (+ heating / - cooling)	Anteil (+ heizen / - kühlen)	